

ISTRUZIONI GENERALI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA POMPA IDRAULICA

- Svuotare e pulire bene il serbatoio e tutti i tubi.
- Sostituire **tutti** i filtri e controllare se il tubo aspirazione è ancora intatto.
- Sostituire se necessario il filtro aspirazione.
- Utilizzare solo l'olio consigliato dal costruttore.
- Montare la flangia della pompa senza far pressione sull'albero della pompa.
- Riempire completamente il tubo aspirazione della pompa e la pompa stessa con l'olio.
- Controllare il senso di rotazione della pompa prima del montaggio.
- **Prima di avviare il motore, SVITARE COMPLETAMENTE la valvola pressione, poi far lavorare il sistema senza pressione per qualche minuto prima di alzare la pressione finché non si raggiunge il valore prescritto dal costruttore.**

La garanzia è valevole a condizione che le suddette istruzioni siano correttamente eseguite.