

## LO SPURGO NEI MINISERVO

Per effettuare lo spurgo a mano e non con l'utilizzo della macchinetta nei miniservo è preferibile seguire la seguente procedura:

- Innanzitutto controllare che non ci siano bolle d'aria nel circuito freni (tubazioni), anche una piccola bolla d'aria potrebbe causare problemi, come corsa del pedale freno a vuoto.
- Tenere per almeno 3-4 ore la macchina frenata, puntale del freno registrato in maniera che il miniservo sia in pressione.
- Dopo le 3-4 ore di tenuta pressione riportare la registrazione del puntale a pressione normale.

Attenzione: lo spurgo viene sempre eseguito con il miniservo posizionato in orizzontale anche per quelli che poi vengono montati in verticale.

**N.B.: Questa procedura di spurgo normalmente è da rispettare per lo spurgo di tutti i miniservo.**