



SS81 - SS87 SMARTPASS PLUS

Descrizione

Lo SMARTPASS garantisce un accesso ai veicoli semplice, rapido e sicuro, è sufficiente avvicinare il badge al lettore SMARTREADER per abilitare il mezzo, senza necessità di chiavi o codici.

Ogni utilizzo viene tracciato in modo automatico, registrando accessi, urti, date e orari. Tutti i dati possono essere salvati facilmente su chiavetta USB offrendo una gestione veloce e affidabile degli eventi senza bisogno di alcuna SIM.

Dati tecnici

Alimentazione: 12-110Vdc

Dimensioni: 145x65x54 mm

Assorbimento: MAX 4 W

Temperatura di esercizio: -20 +40 °C

Protezione: IP65

Connettore USB per scaricare i dati

Compatibilità TAG RFID: 125k - 13,56 MHz

Funzionalità



Controllo accessi

Lo SMARTPASS supporta la lettura di badge RFID con frequenza 13,56 MHz oppure 125 KHz, garantendo ampia compatibilità con i sistemi di identificazione già presenti in azienda.

Una volta passato il badge abilitato, il mezzo rimane attivo finché viene rilevato un segnale di "presenza uomo" attraverso i sensori del micro sedile o dell'accelerometro interno del dispositivo.



Rilevamento urti

Lo SMARTPASS registra automaticamente eventuali urti o collisioni, associando a ciascun evento data, ora e conducente. Questa funzione aiuta a identificare tempestivamente i danni, promuove una guida più responsabile e contribuisce a ridurre i costi di manutenzione.

KIT BADGE SS10 - SS11

Il kit viene venduto sia nella frequenza **13.56 Mhz** che nella frequenza **125 Khz**



- **MASTER +** è il badge specifico per inserire in completa autonomia gli operatori.
- **MASTER -** è il badge specifico per cancellare in completa autonomia gli operatori.
- **MASTER MANUTENTORE** è il badge specifico per abilitare la modalità manutenzione dello SMART Reader. Inibisce la logica di controllo e va utilizzato solo da operatori esperti.
- **CHIAVETTA USB** garantisce l'uso semplice di tutte le operazioni con la piattaforma SMARTPASS.

SmarTPass

Control Panel



SMARTPASS CONTROL PANEL

Tramite il software gratuito SMARTPASS CONTROL PANEL è possibile:

- **Aggiungere (abilitare)** operatori in modo massivo su tutti gli SMARTReader installati
- **Disabilitare (rimuovere)** operatori in modo massivo su tutti gli SMARTReader installati
- **Modificare le soglie** di tutti i dispositivi:
 - Tempo di logout operatore
 - Soglia d'urto (sensibilità agli impatti)
 - Sensore di movimento (sensibilità al movimento)
- **Leggere i Logs** degli eventi
- **Leggere i parametri** di tutti dispositivi installati
- **Cambiare le impostazioni** generali come la lingua del software (Italiano/inglese)
- **Impostazione data e ora**
- **Aggiornare** il firmware dei dispositivi