




FRENI COMPLETI BRAKE ASSEMBLIES

ADATTABILI
USED FOR TOYOTA

TOYOTA


Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF256	Freno completo dx - Brake assembly rh		
MF257	Freno completo sx - Brake assembly lh		
PTC123	Piatto portaceppi dx - Plate rh	1	
PTC124	Piatto portaceppi sx - Plate lh	2	
CF130	Cilindretto freno - Wheel cylinder	3	
RGF131	Registro freno dx - Adjuster rh	4	
RGF131/A	Registro freno sx - Adjuster lh	4	
GNF11	Ganascia freno - Brake shoe	5	
ML279	Leva ganascia dx - Brake shoe lever rh	6	
ML279/A	Leva ganascia sx - Brake shoe lever lh	6	
ML280	Molla - Spring	7	
ML282	Molla - Spring	8	
ML281	Aggancio - Link	9	
ML283	Leva distanziale - Lever	10	
ML285	Molla - Spring	11	
ML278	Tirante - Link	12	
ML284	Leva registro dx - Adjuster lever rh	13	
ML284/A	Leva registro sx - Adjuster lever lh	13	
ML286	Leva registro dx - Adjuster lever rh	14	
ML286/A	Leva registro sx - Adjuster lever lh	14	
ML289	Molla - Spring	15	
ML288	Scodellino - Cup	16	
ML290	Scodellino - Cup	17	
ML109	Chiodo - Pin	18	
ML287	Molla - Spring	19	



Freno rappresentato nel disegno MF257 - Brake shown on the picture MF257

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF248	Freno completo dx - Brake assembly rh		
MF249	Freno completo sx - Brake assembly lh		
PTC58	Piatto portaceppi dx - Plate rh	1	
PTC59	Piatto portaceppi sx - Plate lh	2	
RGF119	Registro freno dx - Adjuster rh	3	
RGF119/A	Registro freno sx - Adjuster lh	3	
CF133	Cilindretto freno - Wheel cylinder	4	
GNF18	Ganascia freno - Brake shoe	5	
ML108	Molla - Spring	6	
ML194	Aggancio - Link	7	
ML116	Chiodo - Pin	8	
ML110	Molla - Spring	9	
ML151	Molla - Spring	10	
ML101	Scodellino - Cup	11	
ML107	Leva registro dx - Lever rh	12	
ML111	Leva registro sx - Lever lh	12	
ML224	Molla leva registro dx - Lever spring rh	13	
ML225	Molla leva registro sx - Lever spring lh	13	
ML165	Guidacavo - Drive cable	14	
ML170	Cavo registro - Cable	15	
ML191	Leva freno a mano dx - Lever rh	16	
ML192	Leva freno a mano sx - Lever lh	16	
ML195	Leva distanziale - Lever	17	
ML193	Molla leva distanziale - Lever spring	18	



Freno rappresentato nel disegno MF248 - Brake shown on the picture MF248




FRENI COMPLETI BRAKE ASSEMBLIES

ADATTABILI
USED FOR TOYOTA

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF320	Freno completo dx - <i>Brake assembly rh</i>		
MF321	Freno completo sx - <i>Brake assembly lh</i>		
	Piatto portaceppi dx - <i>Plate rh</i>	1	
	Piatto portaceppi sx - <i>Plate lh</i>	2	
CF131	Cilindretto freno dx - <i>Wheel cylinder rh</i>	3	
CF131/A	Cilindretto freno sx - <i>Wheel cylinder lh</i>	3	
RGF123	Registro freno dx - <i>Adjuster rh</i>	4	
RGF123/A	Registro freno sx - <i>Adjuster lh</i>	4	
GNF79	Ganascia freno dx - <i>Brake shoe rh</i>	5	
GNF79/A	Ganascia freno sx - <i>Brake shoe lh</i>	5	
ML331	Guidacavo - <i>Drive cable</i>	6	
ML332	Cavo - <i>Cable</i>	7	
ML251	Molla - <i>Spring</i>	8	
ML252	Molla - <i>Spring</i>	8	
ML248	Tirante - <i>Link</i>	9	
ML182	Tirante - <i>Link</i>	9	
ML246	Aggancio tiranti - <i>Link</i>	10	
ML320	Tirante ganascia - <i>Link</i>	11	
ML329	Molla - <i>Spring</i>	12	
ML323	Leva registro dx - <i>Lever rh</i>	13	
ML324	Leva registro sx - <i>Lever lh</i>	13	
ML321	Molla registro dx - <i>Spring rh</i>	14	
ML322	Molla registro sx - <i>Spring lh</i>	14	
ML213	Molla centrale - <i>Spring</i>	15	
ML259	Molla superiore - <i>Spring</i>	15	
ML243	Molla inferiore - <i>Spring</i>	15	
ML106	Piattello centrale - <i>Cup</i>	16	
ML101	Piattello inferiore - <i>Cup</i>	16	
ML290	Piattello superiore - <i>Cup</i>	16	
ML232	Perno inferiore - <i>Pin</i>	17	




Freno rappresentato nel disegno MF320 - *Brake shown on the picture MF320*

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
ML325	Perno centrale - <i>Pin</i>	17	
ML409	Leva freno a mano dx - <i>Lever rh</i>	18	
ML410	Leva freno a mano sx - <i>Lever lh</i>	18	
ML408	Leva - <i>Lever</i>	19	
ML319	Leva ganascia - <i>Lever</i>	20	
ML330	Aggancio - <i>Bolt</i>	21	
ML328	Aggancio guidacavo - <i>Washer</i>	22	

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF250	Freno completo dx - <i>Brake assembly rh</i>		
MF251	Freno completo sx - <i>Brake assembly lh</i>		
PTC71	Piatto portaceppi dx - <i>Plate rh</i>	1	
PTC72	Piatto portaceppi sx - <i>Plate lh</i>	2	
RGF119	Registro freno dx - <i>Adjuster rh</i>	3	
RGF119/A	Registro freno sx - <i>Adjuster lh</i>	3	
CF134	Cilindretto freno dx - <i>Wheel cylinder rh</i>	4	
CF134/A	Cilindretto freno sx - <i>Wheel cylinder lh</i>	4	
GNF18	Ganascia freno - <i>Brake shoe</i>	5	
ML108	Molla - <i>Spring</i>	6	
ML194	Aggancio - <i>Link</i>	7	
ML196	Chiodo - <i>Pin</i>	8	
ML110	Molla - <i>Spring</i>	9	
ML151	Molla - <i>Spring</i>	10	
ML101	Scodellino - <i>Cup</i>	11	
ML111	Leva registro dx - <i>Lever rh</i>	12	
ML107	Leva registro sx - <i>Lever lh</i>	12	
ML224	Molla leva registro dx - <i>Lever spring rh</i>	13	
ML225	Molla leva registro sx - <i>Lever spring lh</i>	13	
ML165	Guidacavo registro - <i>Drive cable</i>	14	
ML170	Cavo registro - <i>Cable</i>	15	
ML191	Leva freno a mano dx - <i>Lever rh</i>	16	
ML192	Leva freno a mano sx - <i>Lever lh</i>	16	
ML195	Leva distanziale - <i>Lever</i>	17	
ML193	Molla leva distanziale - <i>Lever spring</i>	18	




Freno rappresentato nel disegno MF251 - *Brake shown on the picture MF251*



TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF246	Freno completo dx - Brake assembly rh		
MF247	Freno completo sx - Brake assembly lh		
PTC60	Piatto portaceppi dx - Plate rh	1	
PTC61	Piatto portaceppi sx - Plate lh	2	
CF135M	Cilindretto freno dx olio idraulico Wheel cylinder rh mineral oil	3	
CF135/AM	Cilindretto freno sx olio idraulico Wheel cylinder lh brake oil	3	
CF135	Cilindretto freno dx olio freno Wheel cylinder rh mineral oil	3	
CF135/A	Cilindretto freno sx olio freno Wheel cylinder lh brake oil	3	
GNF19	Ganascia freno - Brake shoe	4	
RGF122	Registro freno dx - Adjuster rh	5	
RGF122/A	Registro freno sx - Adjuster lh	5	
ML387	Leva distanziale - Lever	6	
ML390	Molla leva distanziale - Lever spring	7	
ML381	Aggancio - Link	8	
ML388	Molla - Spring	9	
ML389	Leva freno a mano dx - Lever rh	10	
ML389/A	Leva freno a mano sx - Lever lh	10	
ML392	Leva dx - Lever rh	11	
ML392/A	Leva sx - Lever lh	11	
ML393	Leva dx - Lever rh	12	
ML393/A	Leva sx - Lever lh	12	
ML386	Molla - Spring	13	




Freno rappresentato nel disegno MF246 - Brake shown on the picture MF246

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
ML406	Piattello inferiore - Cup	14	
ML395	Piattello superiore - Cup	15	
ML394	Molla - Spring	16	
ML116	Chiodo - Pin	17	
ML396	Tirante - Link	18	
ML391	Molla - Spring	19	

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF244	Freno completo dx - Brake assembly rh		
MF245	Freno completo sx - Brake assembly lh		
PTC112	Piatto portaceppi dx - Plate rh	1	
PTC113	Piatto portaceppi sx - Plate lh	2	
CF135	Cilindretto freno dx olio idraulico Wheel cylinder rh brake oil	3	
CF135/A	Cilindretto freno sx olio freno Wheel cylinder lh brake oil	3	
CF135M	Cilindretto freno dx olio idraulico Wheel cylinder rh mineral oil	3	
CF135/AM	Cilindretto freno sx olio idraulico Wheel cylinder lh mineral oil	3	
GNF19	Ganascia freno - Brake shoe	4	
RGF122	Registro freno dx - Adjuster rh	5	
RGF122/A	Registro freno sx - Adjuster lh	5	
ML387	Leva distanziale - Lever	6	
ML390	Molla leva distanziale - Lever spring	7	
ML381	Aggancio - Link	8	
ML388	Molla - Spring	9	
ML389	Leva freno a mano dx - Lever rh	10	
ML389/A	Leva freno a mano sx - Lever lh	10	
ML401	Leva dx - Lever rh	11	
ML401/A	Leva sx - Lever lh	11	
ML403	Tirante - Link	12	
ML399	Molla - Spring	13	
ML101	Piattello superiore - Cup	14	



Freno rappresentato nel disegno MF244 - Brake shown on the picture MF244

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
ML400	Piattello inferiore - Cup	15	
ML397	Molla - Spring	16	
ML398	Chiodo - Pin	17	
ML402	Molla - Spring	18	




FRENI COMPLETI BRAKE ASSEMBLIES

ADATTABILI
USED FOR TOYOTA

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF252	Freno completo dx - <i>Brake assembly rh</i>		
MF255	Freno completo sx - <i>Brake assembly lh</i>		
PTC1	Piatto portaceppi dx - <i>Plate rh</i>	1	
PTC27	Piatto portaceppi sx - <i>Plate lh</i>	2	
ML116	Perno - <i>Pin</i>	3	
ML101	Scodellino - <i>Cup</i>	4	
ML151	Molla - <i>Spring</i>	5	
ML253	Molla - <i>Spring</i>	6	
ML377	Molla - <i>Spring</i>	7	
RGF138	Registro freno dx - <i>Adjuster rh</i>	8	
RGF138/A	Registro freno sx - <i>Adjuster lh</i>	8	
ML165	Guidacavo registro - <i>Drive cable</i>	9	
ML104	Leva registro dx - <i>Lever rh</i>	10	
ML105	Leva registro sx - <i>Lever lh</i>	10	
ML168	Cavo registro - <i>Cable</i>	11	
CF157	Cilindretto freno - <i>Wheel cylinder</i>	12	
GNF94	Ganasce freno - <i>Brake shoe</i>	13	
ML224	Molla leva registro dx - <i>Spring rh</i>	14	
ML225	Molla leva registro sx - <i>Spring lh</i>	14	



TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF258	Freno completo dx - <i>Brake assembly rh</i>		
MF259	Freno completo sx - <i>Brake assembly lh</i>		
	Piatto portaceppi dx - <i>Plate rh</i>	1	
	Piatto portaceppi sx - <i>Plate lh</i>	2	
CF132.2	Cilindretto freno - <i>Wheel cylinder</i>	3	
RGF106	Registro freno dx - <i>Adjuster rh</i>	4	
RGF106/A	Registro freno sx - <i>Adjuster lh</i>	4	
GNF22	Ganasce freno - <i>Brake shoe</i>	5	
GNF22/A	Ganasce freno - <i>Brake shoe</i>	5	
ML113	Molla - <i>Spring</i>	6	
ML194	Aggancio - <i>Link</i>	7	
ML141	Molla - <i>Spring</i>	8	
ML169	Cavo registro - <i>Cable</i>	9	
ML166	Guidacavo - <i>Drive cable</i>	10	
ML204	Leva registro - <i>Lever</i>	11	
ML197	Molla leva registro dx - <i>Spring rh</i>	12	
ML198	Molla leva registro sx - <i>Spring lh</i>	12	
ML112	Molla - <i>Spring</i>	13	
ML106	Scodellino - <i>Cup</i>	14	
ML140	Chiodo - <i>Pin</i>	15	
ML199	Leva ganasce dx - <i>Lever rh</i>	16	
ML200	Leva ganasce sx - <i>Lever lh</i>	16	
ML202	Leva distanziale dx - <i>Lever rh</i>	17	
ML203	Leva distanziale sx - <i>Lever lh</i>	17	
ML201	Molla - <i>Spring</i>	18	



Freno rappresentato nel disegno MF259 - Brake shown on the picture MF259




FRENI COMPLETI BRAKE ASSEMBLIES

ADATTABILI
USED FOR TOYOTA

TOYOTA


Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF262	Freno completo dx - Brake assembly rh		
MF263	Freno completo sx - Brake assembly lh		
	Piatto portaceppi dx - Plate rh	1	
	Piatto portaceppi sx - Plate lh	2	
CF132	Cilindretto freno - Wheel cylinder	3	
RGF137	Registro freno dx - Adjuster rh	4	
RGF137/A	Registro freno sx - Adjuster lh	4	
GNFK34	Kit ganasce freno - Brake shoes kit	5	
ML269	Leva ganascia dx - Brake shoe lever rh	6	
ML269/A	Leva ganascia sx - Brake shoe lever lh	6	
ML270	Leva distanziale dx - Lever rh	7	
ML270/A	Leva distanziale sx - Lever lh	7	
ML201	Molla leva - Spring	8	
ML297	Guidacavo - Drive cable	9	
ML231	Cavo registro - Cable	10	
ML361	Leva registro dx - Lever rh	11	
ML361/A	Leva registro sx - Lever lh	11	
ML268	Molla leva registro dx - Spring rh	12	
ML268/A	Molla leva registro sx - Spring lh	12	
ML194	Aggancio molle - Link	13	
ML266	Molla - Spring	14	
ML101	Scodellino - Cup	15	
ML116	Chiodo - Pin	16	
ML151	Molla - Spring	17	
ML294	Molla - Spring	18	



Freno rappresentato nel disegno MF263 - Brake shown on the picture MF263

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF382	Freno completo dx - Brake assembly rh		
MF383	Freno completo sx - Brake assembly lh		
PTC110	Piatto portaceppi dx - Plate rh	1	
PTC111	Piatto portaceppi sx - Plate lh	2	
CF131M	Cilindretto freno dx olio minerale Wheel cylinder rh mineral oil	3	
CF131/AM	Cilindretto freno sx olio minerale Wheel cylinder lh mineral oil	3	
RGF123	Registro freno dx - Adjuster rh	4	
RGF123/A	Registro freno sx - Adjuster lh	4	
GNF97	Ganascia freno dx - Brake shoe rh	5	
GNF97/A	Ganascia freno sx - Brake shoe lh	5	
ML331	Guidacavo - Drive cable	6	
ML332	Cavo - Cable	7	
ML240	Molla dx - Spring rh	8	
ML241	Molla sx - Spring lh	8	
ML248	Tirante - Link	9	
ML182	Tirante - Link	9	
ML246	Aggancio tiranti - Link	10	
ML320	Tirante ganascia - Brake shoe link	11	
ML329	Molla - Spring	12	
ML323	Leva registro dx - Lever rh	13	
ML324	Leva registro sx - Lever lh	13	
ML321	Molla registro dx - Spring rh	14	
ML322	Molla registro sx - Spring lh	14	
ML213	Molla centrale - Spring	15	
ML243	Molla superiore - Spring	15	
ML209	Molla inferiore - Spring	15	
ML106	Piattello centrale - Cup	16	
ML449	Piattello inferiore - Cup	16	
ML244	Piattello superiore - Cup	16	



Freno rappresentato nel disegno MF382 - Brake shown on the picture MF382

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
ML116	Perno inferiore - Pin	17	
ML245	Perno centrale - Pin	17	
ML409	Leva freno a mano dx - Brake lever rh	18	
ML410	Leva freno a mano sx - Brake lever lh	18	
ML408	Leva aggancio leva freno a mano - Lever	19	
ML249	Leva ganascia - Brake shoe lever	20	
ML330	Aggancio - Bolt	21	
ML328	Aggancio guidacavo - Washer	22	



I nostri ricambi non sono originali ma con essi perfettamente intercambiabili
Our spare parts are not original but with them perfectly interchangeable




FRENI COMPLETI BRAKE ASSEMBLIES

ADATTABILI
USED FOR TOYOTA

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF384	Freno completo dx - <i>Brake assembly rh</i>		
MF385	Freno completo sx - <i>Brake assembly lh</i>		
	Piatto portaceppi dx - <i>Plate rh</i>	1	
	Piatto portaceppi sx - <i>Plate lh</i>	2	
CF131	Cilindretto freno dx - <i>Wheel cylinder rh</i>	3	
CF131/A	Cilindretto freno sx - <i>Wheel cylinder lh</i>	3	
GNFK18	Kit ganasce freno - <i>Brake shoes kit</i>	4	
RGF123	Registro freno dx - <i>Adjuster rh</i>	5	
RGF123/A	Registro freno sx - <i>Adjuster lh</i>	5	
ML107	Leva registro dx - <i>Lever rh</i>	6	
ML111	Leva registro sx - <i>Lever lh</i>	6	
ML242	Molla - <i>Spring</i>	7	
ML189	Molla - <i>Spring</i>	8	
ML243	Molla - <i>Spring</i>	8	
ML213	Molla centrale - <i>Spring</i>	8	
ML244	Scodellino - <i>Cup</i>	9	
ML101	Scodellino - <i>Cup</i>	9	
ML106	Scodellino - <i>Cup</i>	9	
ML116	Perno - <i>Pin</i>	10	
ML245	Perno - <i>Pin</i>	10	
ML246	Aggancio - <i>Bolt</i>	11	
ML247	Tirante - <i>Link</i>	12	
ML182	Tirante dx - <i>Link rh</i>	13	
ML248	Tirante sx - <i>Link lh</i>	13	
ML240	Molla dx - <i>Spring rh</i>	14	
ML241	Molla sx - <i>Spring lh</i>	14	
ML332	Cavo - <i>Cable</i>	15	
ML179	Guidacavo - <i>Drive cable</i>	16	




Freno rappresentato nel disegno MF384 - *Brake shown on the picture MF384*

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
ML328	Fermo - <i>Link</i>	17	
ML408	Leva dx - <i>Lever rh</i>	18	
ML409	Leva sx - <i>Lever lh</i>	18	
ML410	Leva - <i>Lever</i>	19	
ML249	Leva ganasce - <i>Brake shoe lever</i>	20	

TOYOTA

Codice Code	Descrizione	Q.ta	Pos.
MF394	Freno completo dx - <i>Brake assembly rh</i>		
MF395	Freno completo sx - <i>Brake assembly lh</i>		
	Piatto portaceppi dx - <i>Plate rh</i>	1	
	Piatto portaceppi sx - <i>Plate lh</i>	2	
CF235M	Cilindretto freno olio minerale <i>Wheel cylinder mineral oil</i>	3	
RGF137	Registro freno dx - <i>Adjuster rh</i>	4	
RGF137/A	Registro freno sx - <i>Adjuster lh</i>	4	
GNFK34	Kit ganasce freno - <i>Brake shoe kit</i>	5	
ML269	Leva ganasce dx - <i>Brake shoe lever rh</i>	6	
ML269/A	Leva ganasce sx - <i>Brake shoe lever lh</i>	6	
ML270	Leva distanziale dx - <i>Lever rh</i>	7	
ML270/A	Leva distanziale sx - <i>Lever lh</i>	7	
ML201	Molla leva - <i>Spring</i>	8	
ML297	Guidacavo - <i>Drive cable</i>	9	
ML231	Cavo registro - <i>Cable</i>	10	
ML361	Leva registro dx - <i>Lever rh</i>	11	
ML361/A	Leva registro sx - <i>Lever lh</i>	11	
ML268	Molla leva registro dx - <i>Spring rh</i>	12	
ML268/A	Molla leva registro sx - <i>Spring lh</i>	12	
ML194	Aggancio molle - <i>Link</i>	13	
ML266	Molla - <i>Spring</i>	14	
ML101	Scodellino - <i>Cup</i>	15	
ML116	Chiodo - <i>Pin</i>	16	
ML151	Molla - <i>Spring</i>	17	
ML294	Molla - <i>Spring</i>	18	



Freno rappresentato nel disegno MF395 - *Brake shown on the picture MF395*